UTP1306S 电压校准步骤

准备工作：

1. 准备四位半或四位半以上万用表一台，并调至电流档，表笔插至万用表的电流测量孔，**（注意：万用表电流量程应在 10A 左右，并且保证电流能精确到小数点后 3 位或 3 位以上.）**

2. 将 UTP1306S 预热 30 分钟左右。

校准步骤：

1. UTP1306S 电源处于关闭状态下，将万用表电流表笔插入 UTP1306S 电源输出孔，正负必须分清，不可接反，按着电压旋钮开机，开启后机器显示如下图：



2. 将 UTP1306S 电源电压窗口的显示值，通过电压调节旋钮，调到和万用表显示电压一致，然后按“OVP”进入下一步，显示如图：



3. 将 UTP1306S 电源电压窗口的显示值，通过电压调节旋钮，调到和万用表显示电压一致，然后按“OVP”进入下一步，显示如图：



4. 将 UTP1306S 电源电压窗口的显示值，通过电压调节旋钮，调到和万用表显示电压一致，然后按“OVP”一次，屏幕会闪烁一下，然后按“OCP”两次，此时关闭电源，等待 30 秒重新开机即校准完毕！

注意：校准需专业人士操作，否则会导致机器无法正常使用。